

I - MULTIMEDIA FUNCTIONS



Multimedia functions are obtained by pressing the “Fn” key along with the desired function key.



Homepage



E-mail



Search



Mute



Play / Pause



Stop



Previous track



Next track



Volume down



Volume up

2 - KEY RESPONSE SPEED

Key response speed may be set to 20 CPS or 60 CPS (Characters Per Second).

By pressing the combination "Fn" + "F11", the red light indicator will flash once, indicating that the keyboard is working at 20 CPS.

Likewise, by pressing the key combination again, the red light will flash twice, increasing the response speed to 60 CPS.



+



3 - MACRO KEYS

Macro keys help you execute actions immediately, improving your response time in the game. You have 8 macro keys, “M1” through “M8” and you may set up to 40 characters per macro.

To start recording a macro, use the key combination “Fn” plus the desired macro key. The red light on the panel will start flashing and then you can start typing, key by key, the custom function that you want. To end the recording, use the same combination again (“Fn” plus the desired macro key). The red light will stop flashing and you may use the recorded macro by pressing the designated macro key.

Example:



+



To delete a macro, simply press the key combination "Fn" plus the desired macro key. When the red light starts flashing, you must again press the desired macro key. The red light will stop flashing and the memorized macro will have been deleted.

To delete all memorized macro combinations at once, press “Fn” + “Delete” key.

4 - SPECIAL FIRE KEY

The "FIRE" key performs a three shot burst function, simulating three consecutive left mouse button clicks.

5 - GAMING MODE

The "G MODE" key locks the Windows key function and prevents it from being activated during the game. Press the key once to activate “Gaming Mode” and press again to deactivate it.

6 - ILLUMINATION

You can turn the logo illumination on and off using the following key combination:



+



7 - WASD / ARROWS KEYS

Combination of "Fn" + "W" key switches the normal function of "W", "A", "S", "D" by the arrow keys.



+



gamingseries

GKB:
bold

GAMING KEYBOARD • TECLADO GAMING

TECHNICAL ASSISTANCE

For technical support, please visit www.1-Life.eu or contact us through contact@1-life.eu.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para questões de ordem técnica, por favor visite www.1-Life.eu ou contacte-nos através de contact@1-Life.eu.



www.1-Life.eu

I - FUNÇÕES MULTIMÉDIA



As funções multimédia serão obtidas ao premir a tecla “Fn” simultâneamente com a tecla de função desejada.



Página Inicial



E-mail



Procurar



“Mudo”



Reproduzir / Pausar



Parar



Faixa anterior



Faixa seguinte



Reduzir volume



Aumentar volume

2 - VELOCIDADE DE RESPOSTA

A velocidade de resposta das teclas poderá ser definida em 20 CPS ou 60 CPS (Caractères Por Segundo). Ao premir a combinação “Fn” + “F11”, a luz vermelha no indicador irá piscar uma vez, indicando que o teclado está configurado para 20 CPS. Da mesma forma, ao premir novamente a combinação de teclas, a luz vermelha irá piscar duas vezes, aumentando a velocidade de resposta para 60 CPS.



+



3 - TECLAS MACRO

As teclas macro auxiliam na execução imediata de acções, melhorando o tempo de resposta no jogo. Existem 8 teclas macro à disposição: da “M1” à “M8”. Poderão ser definidos até 40 caracteres por cada tecla macro. Para iniciar a gravação de uma macro utilize a combinação “Fn” em simultâneo com a tecla macro desejada. A luz vermelha irá começar a piscar no painel indicador. Poderá então iniciar a introdução, caractere a caractere, da combinação desejada. Para terminar a gravação utilize a mesma combinação: tecla “Fn” em simultâneo com a tecla macro desejada. A luz vermelha irá parar de piscar e a combinação macro gravada estará pronta a utilizar.

Exemplo:



+



Para eliminar uma macro, prima a combinação “Fn” simultâneamente com a tecla macro desejada. A luz vermelha irá começar a piscar. Deverá premir novamente a tecla macro desejada. A luz vermelha irá parar de piscar e a combinação macro terá sido eliminada.

Para eliminar todas as combinações macro armazenadas, deverá premir em simultâneo as teclas “Fn” + “Delete”.

4 - TECLA ESPECIAL DE DISPARO

A tecla “FIRE” executa 3 disparos contínuos, simulando 3 cliques consecutivos do botão esquerdo do rato.

5 - MODO GAMING

A tecla “G MODE” bloqueia a função da tecla Windows, prevenindo que a mesma seja activada durante o jogo. Prima a tecla para activar o “Modo Gaming”. Prima novamente para desactivar.

6 - ILUMINAÇÃO

Poderá ligar ou desligar a iluminação no logo, utilizando para tal a seguinte combinação:



+



7 - TECLAS WASD / CURSOR

A combinação das teclas “Fn” e “W” irá alternar a função normal das teclas “W”, “A”, “S”, “D” pelas teclas de cursor.



+



gamingseries

GKB:
bold



GAMING KEYBOARD • TECLADO GAMING

User Guide
Guia do Utilizador