

I - SHORTCUT KEYS

There are 8 dedicated shortcut keys for multimedia and productivity functions. Simple press the key in order to execute the desired function.



Next track



Previous track



Play / Pause



Increase volume



Decrease volume



Homepage



E-mail



My computer

2 - KEY RESPONSE SPEED

You may adjust the key response speed from 3 available options: 80/s; 60/s; and 40/s. 80/s is the slower option and 40/s is the fastest option available. Adjust the key response speed by pressing the “Fn” key along with the desired option.



FN

+



F1
80/s

or



F2
60/s

or



F3
40/s

3 - ILLUMINATION

To adjust the illumination press the “Fn” + “Esc” keys. You may:

- Turn the illumination on or off;
- Set the desired light intensity: level 1 or level 2;
- Activate the pulsing effect.



FN

+



ESC

4 - FUNCTION KEYS (FN)

All functions are obtained by pressing the “Fn” key along with the desired function key.



FN

+



F4
x

Mute function.



FN

+



F11
Key

Locks all keys.



FN

+



F12
Win

Locks the Windows key.



FN

+



W

Switches the normal function of “W”, “A”, “S”, “D” by the arrow keys.

CE STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EUROPEAN UNION DIRECTIVES

1Life declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions from the following Directive: 2004/108/EC, as applicable. The technical documentation required by the Conformity Evaluation process is in 1Life’s possession and can be requested through contact@1-life.eu.

Waste Disposal OF BATTERIES AND ELECTRICAL OR ELECTRONIC EQUIPMENT WASTE

The existence of this symbol on the product, batteries or respective packaging, signifies that this product and the contained batteries can not be disposed as domestic waste. It is the user’s responsibility to deliver this product at a batteries, electrical or electronic recycling pick-up point. The pick-up and separate recycling contributes for the preservation of natural resources and suppresses potential negative consequences for the human health and the environment resultant of inadequate disposal of dangerous substances contained in batteries and electrical or electronic equipment. For additional informations regarding batteries, electrical or electronic recycling pick-up points, please contact your local municipal services.

CE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM DIRECTIVAS DA UNIÃO EUROPEIA

A 1Life declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva: 2004/108/CE, conforme aplicável. A documentação técnica exigida pelo processo de Avaliação de Conformidade encontra-se na posse da 1Life e poderá ser solicitada através de contact@1-life.eu.

Waste Elimination OF RESIDUOS DE PILHAS E DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO

A existência deste símbolo no produto, nas pilhas ou nas respectivas embalagens significa que este produto e as pilhas nele contidas não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. É da responsabilidade do utilizador entregar este produto num ponto de recolha aplicável à reciclagem de pilhas e de equipamento eléctrico e electrónico. Esta recolha e reciclagem separada contribui para a conservação dos recursos naturais e suprime potenciais consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente resultantes de uma eliminação inadequada de substâncias perigosas existentes nas pilhas e no equipamento eléctrico e electrónico. Para mais informações sobre os pontos de recolha de pilhas e resíduos eléctricos e electrónicos contacte os serviços municipais locais.

.....

TECHNICAL ASSISTANCE / ASSISTÊNCIA TÉCNICA

For technical support please visit www.1-Life.eu or contact us through contact@1-Life.eu. Para questões de ordem técnica, por favor visite www.1-Life.eu ou contacte-nos através de contact@1-Life.eu.

I - TECLAS DE ATALHO

Existem 8 teclas de atalho dedicadas para funções multimédia e de produtividade. Prima a tecla correspondente para executar a função desejada.



Faixa seguinte



Faixa anterior



Reproduzir / Pausar



Aumentar Volume



Reduzir volume



Página inicial



E-mail



O meu computador

2 - TEMPO DE RESPOSTA

Poderá ajustar o tempo de resposta das teclas escolhendo uma de 3 opções disponíveis: 80/s; 60/s; ou 40/s.

80/s é a opção mais lenta e 40/s a opção mais rápida.

Ajuste o tempo de resposta premindo a tecla "Fn" em conjunto com a opção desejada.



+



ou



ou



3 - ILUMINAÇÃO

Para ajustar a iluminação prima a tecla "Fn" conjuntamente com a tecla "Esc".

Poderá:

- Ligar ou desligar a iluminação;
- Definir o nível de intensidade: nível 1 ou nível 2;
- Activar o efeito pulsante.



+



4 - TECLAS DE FUNÇÃO (FN)

As diversas funcionalidades serão obtidas ao premir a tecla "Fn" simultâneamente com a tecla de função desejada.



+



Função "mudo"



+



Bloqueia todas as teclas.



+



Bloqueia a tecla Windows.



+



Alterna a função normal das teclas "W", "A", "S", "D" pelas teclas de cursor.

GKB: **raider**



BACKLIT GAMING KEYBOARD
TECLADO GAMING RETROILUMINADO

User Guide
Guia de utilizador