

Estação de encaixe para discos HDD/SSD e leitor de cartões HDD/SSD dock station with card reader

SPECIFICATIONS

Support HDD/SSD	SATA 3.5", SATA 2.5"
Input connections	SATA HDD/SSD, 2 port USB hub
.....	Card reader:
.....	CF (CF Type I, CF Type II, CFast); SD (SD, SDHC, SDXC)
.....	MS: MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo
.....	XD Picture Card; Micro SD
Special functions	One touch backup (Windows only)
Output connections.....	USB 3.0, compatible with previous USB versions
Dimensions	165 x 110 x 45 mm
Package contents	1Life hd:dock XP, CD with software
.....	12V/2A power adapter,
.....	USB 3.0 cable, User manual
System requirements	USB port;
.....	Windows XP/Vista/7/8;
.....	Mac OS X (10.3.0 or above);
.....	Linux
Warranty.....	2 years

ESPECIFICAÇÕES

Suporte HDD/SSD.....	SATA 3.5", SATA 2.5"
Ligações de entrada	SATA HDD/SSD, Hub USB 2 portas
.....	Leitor de cartões:
.....	CF (CF Type I, CF Type II, CFast); SD (SD, SDHC, SDXC)
.....	MS: MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo
.....	XD Picture Card; Micro SD
Funções especiais.....	Backup com um botão (Windows apenas)
Ligações de saída.....	USB 3.0, compatível com versões USB anteriores
Dimensões	165 x 110 x 45 mm
Conteúdo da embalagem	1Life hd:dock XP, CD com software
.....	adaptador de corrente 12V/2A,
.....	cabo USB 3.0, Manual de utilizador
Requisitos do sistema	Porta USB;
.....	Windows XP/Vista/7/8;
.....	Mac OS X (10.3.0 ou superior);
.....	Linux
Garantia	2 anos

life

HD: dockXP

Estação de encaixe para
discos HDD/SSD e leitor de cartões
HDD/SSD dock station with card reader



Knowing the device . Conhecer o dispositivo



- 1. HDD/SSD Slot 3.5" + 2.5"**
Ranhura para HDD/SSD 3.5" + 2.5"
- 2. One Touch Backup button**
Botão de backup com um toque
- 3. Card reader + USB hub**
Leitor de cartões + hub USB



- 4. USB output connection**
Ligação de saída USB
- 5. Power input**
Entrada de alimentação
- 6. Power button**
Botão de ligação

HDD/SSD installation . Instalação de discos HDD/SSD



- 1. Insert your HDD**
- 2. Plug in the power adapter**
- 3. Switch the power button on**
- 4. Connect USB cable to your computer**



- 1. Insira o seu disco**
- 2. Ligue o adaptador de corrente**
- 3. Ligue o botão**
- 4. Ligue o cabo USB ao seu computador**

Card reader . Leitor de cartões



CF Type I
CF Type II
CFast

MS
MS Pro
MS Duo
MS Pro Duo

SD
SDHC
SDXC

xD

Micro SD

One Touch Backup . Backup com um toque

- 1. Insert the CD in the computer**
- 2. Open "setup.exe"**
- 3. Follow steps through installation**
- 4. Configure the folders you want to backup**

Note: software only available in english.

- 1. Insira o CD no computador**
- 2. Abra "setup.exe"**
- 3. Siga os passos da instalação**
- 4. Configure as pastas que deseja fazer backup**

Note: o software só está disponível em inglês.

