

CE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
COM DIRECTIVAS DA UNIÃO EUROPEIA

A 1Life declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Directivas 1999/5/CE e 2004/108/CE, conforme aplicável. A documentação técnica exigida pelo processo de Avaliação de Conformidade encontra-se na posse da 1Life e poderá ser solicitada através de contact@1-life.eu.

 **ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE PILHAS E DE
EQUIPAMENTO ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO**

A existência deste símbolo no produto, nas pilhas ou nas respectivas embalagens significa que este produto e as pilhas nele contidas não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. É da responsabilidade do utilizador entregar este produto num ponto de recolha aplicável à reciclagem de pilhas e de equipamento eléctrico e electrónico.

Esta recolha e reciclagem separada contribui para a conservação dos recursos naturais e suprime potenciais consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente resultantes de uma eliminação inadequada de substâncias perigosas existentes nas pilhas e no equipamento eléctrico e electrónico.

Para mais informações sobre os pontos de recolha de pilhas e resíduos eléctricos e electrónicos contacte os serviços municipais locais.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para questões de ordem técnica, por favor visite www.1-Life.eu ou contacte-nos através de contact@1-Life.eu.

1life

audio:volcano

ALTIFALANTE PORTÁTIL BLUETOOTH



Guia de Utilizador



Ligar / desligar altifalante

①

Premir o altifalante para baixo, mantendo-o nessa posição durante 5 segundos.



Controlos de volume e reprodução áudio

①

Reproduzir / pausar:

Premir o altifalante para baixo uma vez.

②

Aumentar volume:

Rodar o altifalante no sentido dos ponteiros de relógio.

③

Reduzir volume:

Rodar o altifalante no sentido contrário aos ponteiros de relógio.



Nota:
Função reproduzir / pausar disponível apenas por conexão Bluetooth.

Conexão Bluetooth

- 1) Ligue o altifalante.
- 2) Aceda ao painel Bluetooth no seu dispositivo e certifique-se que o mesmo se encontra ligado.
- 3) Faça uma pesquisa por dispositivos disponíveis, seleccione e emparelhe o dispositivo.

Função atendedor de chamadas

①

Atender / terminar chamada:

Premir o altifalante para baixo uma vez.

Repetir chamada:

Premir o altifalante para baixo duas vezes

Nota: função disponível apenas por conexão Bluetooth.



Recarregar a bateria

Para recarregar a bateria utilize o cabo USB > Micro-USB fornecido, ligando a um dispositivo com conexão USB (computador p/ex.) ou através de uma tomada eléctrica normal, utilizando para tal um adaptador (não fornecido).

No altifalante, o indicador luminoso a azul significa que o dispositivo está ligado; a vermelho indica que o dispositivo está a carregar.