




kbw:complete

MULTIMEDIA BLUETOOTH KEYBOARD

HotKeys

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Homepage (web browser). | 9. Starts the default Media Player. |
| 2. Starts E-Mail application. | 10. Previous track. |
| 3. Opens your Favourites folder. | 11. Next track. |
| 4. Back function. | 12. Play / Pause. |
| 5. Forward function. | 13. Volume decrease. |
| 6. Search function. | 14. Mute . |
| 7. Refresh function. | 15. Volume increase. |
| 8. Starts the Calculator. | |

Fn Keys (Windows Media Center)

Press the Fn key simultaneously with the desired function key.

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| F1. Starts the Music application. | F7. Closes the application. |
| F2. Starts the Video application. | F8. Main Menu. |
| F3. Starts the Image application. | F9. Image Zoom In. |
| F4. Starts the TV application. | F10. Image Zoom Out. |
| F5. Starts the Radio application. | F11. Starts the Extras application. |
| F6. Starts the DVD application. | F12. Starts the Flip 3D function. |

User Manual

Installation

1. Open your Bluetooth system application.
2. Start "Search New Device" function in the application.
3. Press the Connect Button on the keyboard.
4. Your system should find the keyboard on your Bluetooth application dialog box.
5. Double click the Bluetooth keyboard icon, the system will give you a pin code.
6. Enter the pin code on your Bluetooth keyboard.
(Steps 5 and 6 may differ from application to application, so please read your system or software manual)
7. The application should show that the connection has been made, and the keyboard is now ready to use.
8. If the pairing process fails, make sure that your Bluetooth receiver is properly installed, and repeat the installation process from step 1.

Note:

After 2 hours of non-operation, the keyboard will go into sleep mode, press any key to turn it back on.

Battery Charging

The keyboard must be switched on during battery charging.
Connect the provided cable to the keyboard port and to an USB port.

Trackball


Press the button to turn on or off the Trackball.

The Trackball default resolution is 1000 dpi.


To change the resolution, press left click and right click mouse buttons for 3 seconds, the resolution will switch between 1000 / 1200 / 1600 dpi.

Tablet Computer Base Stand Assembly

1. Release the tablet computer base stand from the keyboard.
2. Push apart parts A and B from part C.
3. Insert part B in one of part C available slots, choosing the inclination level that better suits your needs.



One Life. Make it simple.



kbw:complete

TECLADO MULTIMÉDIA BLUETOOTH

Tecclas de Atalho

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. Página de Início (web browser) | 9. Inicia o Media Player. |
| 2. Inicia aplicação de E-Mail | 10. Faixa media anterior |
| 3. Abre a sua pasta de Favoritos. | 11. Faixa media seguinte. |
| 4. Função Retroceder. | 12. Iniciar / Pausar. |
| 5. Função Avançar. | 13. Reduzir volume audio. |
| 6. Inicia a função de Procura. | 14. Função Mudo. |
| 7. Inicia a função de Actualização. | 15. Aumentar volume audio. |
| 8. Inicia a Calculadora. | |

Tecclas de Função (Windows Media Center)

Deverá premir a tecla **Fn** em simultâneo com a tecla de função desejada.

- | | |
|---|--|
| F1. Inicia a aplicação de Música. | F7. Encerra a aplicação. |
| F2. Inicia a aplicação de Video. | F8. Menu principal. |
| F3. Inicia a aplicação de Imagens. | F9. Aproxima a imagem. |
| F4. Inicia a aplicação de TV. | F10. Afasta a imagem. |
| F5. Inicia a aplicação de Rádio. | F11. Inicia a aplicação Extras. |
| F6. Inicia a aplicação de DVD. | F12. Função Flip 3D. |

Manual de Utilizador

Instalação

1. Inicie a aplicação Bluetooth do seu sistema operativo.
2. Faça uma "Procura de Novos Dispositivos".
3. Prima o Botão de Ligação no teclado.
4. O seu sistema deverá reconhecer o teclado na caixa de diálogo da aplicação Bluetooth.
5. Faça duplo clique no ícone do teclado Bluetooth, a aplicação irá gerar um código pin.
6. Digite o código pin no teclado.
(Os passos 5 e 6 poderão diferir de aplicação para aplicação, por favor consulte o manual do seu sistema operativo)
7. A aplicação irá mostrar que a conexão foi estabelecida e que o teclado está pronto a ser utilizado.
8. Caso o processo de emparelhamento falhe, certifique-se que o seu recetor Bluetooth está corretamente configurado e repita o processo de instalação desde o ponto 1.

Nota: Após 2 horas de não funcionamento, o teclado entrará em modo de hibernação, prima qualquer tecla para voltar a ligar.

Carregamento de Bateria

O teclado deverá estar ligado durante o carregamento de bateria. Ligue o cabo fornecido ao teclado e a uma porta USB.

Esfera de Comando

Prima o botão para ligar e desligar a Esfera de Comando.

A resolução pré-definida da Esfera de Comando é de 1000 dpi.

Para alterar a resolução, prima os botões de rato direito e esquerdo durante 3 segundos, a resolução irá alternar entre 1000 / 1200 / 1600 dpi.

Base de Suporte para Computadores Tablet

1. Liberte a base de suporte para computadores tablet do teclado.
2. Separe as peças A e B da peça C.
3. Insira a peça B numa das 3 ranhuras da peça C, optando pelo nível de inclinação que lhe seja mais favorável.



One Life. Make it simple.