


EN

INSTALLATION

- 1) Simply connect the cable to an available micro-USB port in your 10" tablet computer.


FN KEYS

To use the "Fn" keys, you must press simultaneously the "Fn" key along with the desired function key: 1) Volume down; 2) Volume up; 3) Home; 4) Page up; 5) Page down; 6) End.



NUM LOCK KEYS

To use the numeric keys, you must activate this function by pressing the "Num Lock" key. Press again to deactivate.



One Life.
Make it simple.

www.1-Life.eu

TECHNICAL ASSISTANCE

Regarding technical issues, please visit www.1-Life.eu or contact us through contact@1-Life.eu.

STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EUROPEAN UNION DIRECTIVES

1Life declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions from the following Directives: 2014/30/EU; 2011/65/EU as applicable.

The technical documentation required by the Conformity Evaluation process is in 1Life's possession and can be requested through contact@1-life.eu.


DISPOSAL OF BATTERIES AND ELECTRICAL OR ELECTRONIC EQUIPMENT WASTE

The existence of this symbol on the product, batteries or respective packaging, signifies that this product and the contained batteries can not be disposed as domestic waste. It is the user's responsibility to deliver this product at a batteries, electrical or electronic recycling pick-up point. The pick-up and separate recycling contributes for the preservation of natural resources and supresses potential negative consequences for the human health and the environment resultant of inadequate disposal of dangerous substances contained in batteries and electrical or electronic equipment.

For additional informations regarding batteries, electrical or electronic recycling pick-up points, please contact your local municipal services.

LIFE

TA:FOLD 10"

10" TABLET CASE WITH MICRO USB KEYBOARD



USER GUIDE • MANUAL DE UTILIZADOR • GUÍA DEL USUARIO


PT

INSTALAÇÃO

- 1) Ligue o cabo a uma porta micro-USB disponível no seu computador tablet de 10".


TECLAS FN

Para utilizar as teclas de função, deverá premir em simultâneo a tecla "Fn" juntamente com a tecla de função desejada. 1) Reduzir Volume; 2) Aumentar Volume; 3) Home; 4) Page up; 5) Page down; 6) End.



TECLAS NUM LOCK

Para utilizar as teclas numéricas, deverá ativar a função, premindo a tecla "Num Lock". Prima de novo para desativar.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para questões de ordem técnica, por favor visite www.1-Life.eu ou contacte-nos através de contact@1-Life.eu.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM DIRECTIVAS DA UNIÃO EUROPEIA

A 1Life declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Directivas: 2014/30/EU; 2011/65/EU, conforme aplicável. A documentação técnica exigida pelo processo de Avaliação de Conformidade encontra-se na posse da 1Life e poderá ser solicitada através de contact@1-life.eu.



ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE PILHAS E DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO

A existência deste símbolo no produto, nas pilhas ou nas respectivas embalagens significa que este produto e as pilhas nele contidas não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos.

É da responsabilidade do utilizador entregar este produto num ponto de recolha aplicável à reciclagem de pilhas e de equipamento eléctrico e electrónico.

Esta recolha e reciclagem separada contribui para a conservação dos recursos naturais e suprime potenciais consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente resultantes de uma eliminação inadequada de substâncias perigosas existentes nas pilhas e no equipamento eléctrico e electrónico.

Para mais informações sobre os pontos de recolha de pilhas e resíduos eléctricos e electrónicos contacte os serviços municipais locais.


ES

INSTALACIÓN

- 1) Simplemente conecta el cable en un puerto libre micro USB de tu tablet.


TECLAS FN

Para usar las teclas "FN", debes presionar simultáneamente la tecla "FN" y la tecla de función deseada: 1) Bajar el volumen; 2) Subir el volumen; 3) Insertar 4) Inicio; 5) Arriba página; 6) Abajo página; 7) Fin.



TECLAS NUM LOCK

Para usar las teclas numéricas, debes activar esta función presionando la tecla "Bloq Num". Presiona nuevamente para desactivar.



ASISTENCIA TÉCNICA

Para más información en cuanto a cuestiones técnicas, visita www.1-Life.eu o contacta con nosotros a través de correo electrónico contact@1-Life.eu.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA

1Life declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las siguientes Directivas: 2014/30/EU; 2011/65/EU, según corresponda. La documentación técnica requerida por el proceso de Evaluación de la Conformidad está en poder de 1Life y se puede solicitar a través de contact@1-life.eu.



DESECHO DE PILAS Y RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS

La existencia de este símbolo en el producto, en las baterías o en el embalaje respectivo, significa que este producto y las baterías contenidas no pueden eliminarse como residuo doméstico. Es responsabilidad del usuario entregar este producto en un punto de recolección de baterías, recambios eléctricos o electrónicos. La recolección y el reciclaje separado contribuyen a la conservación de los recursos naturales y suprimen las posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente resultantes de la eliminación inadecuada de las sustancias peligrosas contenidas en las baterías y en los equipos eléctricos o electrónicos.

Para obtener información adicional sobre baterías, puntos de recolección de reciclaje eléctricos o electrónicos, comuníquese con los servicios municipales locales.