

life gamingseries

GM: ***shooter***

2400 DPI OPTICAL GAMING MOUSE



User Guide
Manual de Utilizador



©2014 1Life Simplify it
All rights reserved.

www.1-Life.eu



GM: ***shooter***

2400 DPI OPTICAL GAMING MOUSE

**ENGLISH
USER GUIDE 4**

**MANUAL
DE UTILIZADOR
PORTUGUÊS 18**

SYSTEM REQUIREMENTS:

- Windows XP / Vista / 7 / 8
- Available USB port (1.1/2.0)
- 30 Mb of free hard disk space

DOWNLOAD THE SOFTWARE:


You can also download the mouse customization software at www.1-Life.eu.

INSTALL:


Connect the gaming mouse in the PC and install the software




Standard Mouse
Driver 70.exe

1. Click "Next"

2. Chose the destination folder, then click "NEXT"



3. After installation you have an option "Launch the mouse driver now". Select that option and then click "FINISH"



- 4.** You can find a Gaming Mouse icon in the lower right corner of the screen. Right click it and chose "CONFIGURATION"




- 5.** Then you can see the gaming software interface




NORMAL FUNCTION

1. For example, you want to program “Button 2” with the “Double click” function. First, click “button 2” in the window of software, and then click “double click” on the driver.




2. Click “APPLY” to finish it.




SINGLE KEY FUNCTION

1. For example, you want to program "Button 4" with the single key function. First, click "Button 4" in the software window, and then click "Single Key" on the menu.



2. Please input the Corresponding Key, then click "OK" to close the single key dialog.




3. Button 4 configuration as shown below:





4. Click "APPLY" to finish it.

MACRO FUNCTION


1. For example, you want to program “Button 5” with the Macro function. First, click “Button 5” in the software window, and then click “Macro manager” on the driver



2. Create a new “Macro” for button 5, click “NEW” and input a macro name “Test#1”. Then press the “ENTER” key on keyboard




3. If you click the “RECORD” option, then you can start to record the sequence you want. For example, you want to record “W A S D”, you can press “W A S D” on your keyboard now. When you finish the sequence, click “STOP”. You can also select “LOOP TIMES” and fill in with the number of times you want the sequence to repeat, and you can select “RECORD DELAYS” to record the time between the key strokes).



4. The “LOOP TIMES” option means how many times the command will repeat. For example, you want the “W A S D” command to repeat 5 times, chose the “LOOP TIME” and modify “1” into “5”, select this option and fill in the times you want to repeat before you record the “Macro”.




5. The “RECORD DELAYS” means the software will record the delay time between each key press when you start to record the commands.




6. Click "OK" to close the macro manager

7. Assign the macro "Test#1" to "button 5"



8. "Button 5" configuration as shown below




9. Click “APPLY” to finish it



PROFILE CONFIGURATION

1. There are 5 groups of profiles that can be saved in the PC




2. Press “Profile 1” to “Profile 5” on the software to switch between different profiles.

3. Click “APPLY” to finish it.

UPLOAD SPEED SELECT

Upload rate of the mouse can be changed in the software.

1. Click in “ADVANCED SETTINGS” in the software.



2. Choose your favorite. 1000Hz is the fastest speed, reaching up to 1ms response time. Click “APPLY” to finish it.

DPI SWITCHER

The DPI (Dots per inch) of the mouse can be changed in the software in “ADVANCED SETTINGS”

1. Click in “ADVANCED SETTINGS”, you will see the following picture:



2. Choose your favorite, more DPI means more sensitivity.

FIRE KEY INTERVAL


1. The fire key interval can be changed in the software.



2. The range of time intervals is 1ms ~ 255ms.
3. Choose your favorite, click "APPLY" to finish it

MOUSE WHEEL SCROLL SPEED AND DOUBLE CLICK SPEED

Adjust the system properties to change the scroll wheel performance.



REQUISITOS DO SISTEMA

- Windows XP / Vista / 7 / 8
- Porta USB disponível (1.1/2.0)
- 30 Mb de espaço livre em disco

DESCARREGAR O SOFTWARE:

Também poderá descarregar o software em www.1.Life.eu (Disponível apenas em inglês).


INSTALAÇÃO:

Ligue o rato gaming ao PC e instale o software




Standard Mouse
Driver 70.exe


1. Clique "Next"



2. Escolha uma pasta de destino e clique "NEXT"



3. Depois da instalação tem a opção "Launch the mouse driver now", que significa "Abrir o software". Seleccione e clique em "FINISH"



4. Poderá encontrar um ícone de rato gaming junto ao relógio do sistema. Clique com o botão direito e escolha "CONFIGURATION"




5. Nessa altura verá o interface do software




FUNÇÕES NORMAIS

1. Por exemplo, quer programar o “Botão 2” com a função “Duplo clique”. Primeiro, clique “button 2” na janela do software, e depois escolha “double click”.




2. Clique “APPLY” para aplicar as alterações.




FUNÇÃO DE UMA TECLA

1. Por exemplo, quer programar o “Botão 4” com a função de uma tecla. Primeiro, clique em “Button 4” na janela do software, e escolha “Single Key” no menu.



2. Introduza a tecla que deseja, e depois clique “OK” para fechar esta caixa de diálogo.




3. A configuração do Botão 4 fica como se mostra em baixo. Neste caso, quando clicado fará um “A”:





4. Clique “APPLY” para aplicar as alterações.

FUNÇÃO MACRO


1. Por exemplo, quer programar o “Botão 5” com a função Macro. Primeiro, clique em “Button 5” na janela do software, vá a “Assign Macro” e escolha “Macro manager”.



2. Crie uma nova “Macro” para o botão 5, clique em “NEW” e escolha o nome “Test#1”. Depois pressione a tecla “ENTER” no teclado




3. Se escolher a opção “RECORD” (Gravar), then pode gravar a sequência que quiser. Por exemplo, se quer gravar “W A S D”, pode pressionar “W A S D” no seu teclado agora. Quando terminar a sequência, clique em “STOP”. Também pode escolher “LOOP TIMES” e preencher com o número de vezes que quer que a sequência repita, e pode escolher “RECORD DELAYS” (gravar atrasos) para gravar o tempo entre cada tecla.




4. A opção “LOOP TIMES” significa o número de vezes que quer que um comando se repita. Por exemplo, quer que a sequência “W A S D” repita 5 vezes, escolha “LOOP TIME” e altere “1” para “5”, selecione esta opção e meta o número de vezes antes de gravar a “Macro”.



5. A função “RECORD DELAYS” significa que o software gravará o tempo de atraso entre cada tecla pressionada, quando começa a gravar a sequência.




6. Clique “OK” para fechar o gestor de Macros (Macro Manager)



7. Atribua a Macro “Test#1” ao botão 5(“button 5”)

8. A configuração do “Button 5” fica como se pode ver em baixo




9. Clique “APPLY” para aplicar as alterações.



CONFIGURAÇÃO DE PERFIS

1. Há 5 grupos de perfis que podem ser guardados no PC




2. Escolha um entre “Profile 1” e “Profile 5” no software para alternar entre os diferentes perfis.

3. Clique “APPLY” para aplicar as alterações.

SELECIONAR VELOCIDADE

A taxa de upload do rato pode ser alterada no software

1. Clique em “ADVANCED SETTINGS” (configurações avançadas) no software.



2. Escolha o seu favorito. 1000Hz é a velocidade mais rápida, chegando até 1ms de tempo de resposta. Clique "APPLY" para aplicar as alterações.

ALTERNADOR DE DPI

Os DPI (Dots per inch/Pontos por polegada) do rato podem ser alterados em "ADVANCED SETTINGS" (configurações avançadas)

1. Clique em "ADVANCED SETTINGS", e verá a seguinte imagem:



2. Escolha o seu favorito, mais DPI significam maior sensibilidade.

INTERVALO DO BOTÃO DE DISPARO


1. O intervalo do botão de disparo pode ser alterado no software.



2. O tempo pode ser entre 1ms ~ 255ms.
3. Escolha o seu favorito, Clique "APPLY" para aplicar as alterações.

VELOCIDADE DA RODA DE DESLOCAMENTO E VELOCIDADE DO DUPLO CLIQUE

Ajuste as propriedades do sistema para alterar a performance da rodade deslocamento.



www.1-Life.eu

One Life. Play it hard.